

Карта 4×4 — 10 правил бездорожья

Информационный перевод — юридически обязательной является версия на чешском языке.

Poutník · GM Rent&Diggers s.r.o. · версия 1.5 · действует с 19 сентября 2026 г. · Mercedes-Benz X 250d, Toyota Land Cruiser

- 1 Перед бездорожьем снизьте давление в шинах, минимум до 1,8 бар — никогда не ниже. При сниженном давлении макс. 30 км/ч; перед асфальтом накачайте до 2,6 бар (LC) / 2,8 бар (X).
- 2 Mercedes X: включайте 4H только на сыпучей или скользкой поверхности, никогда на сухом асфальте. У Land Cruiser постоянный привод 4×4 — 4H это его обычный режим, на асфальте только с выключенной блокировкой.
- 3 В понижающую передачу 4L/L4 переключайтесь исключительно после полной остановки автомобиля с рычагом в положении N, далее макс. 25 км/ч; на грунтовых дорогах макс. 50 км/ч.
- 4 Блокировку дифференциала включайте только в режиме 4L/4H при медленной прямой езде; перед выездом на дорогу отключите её.
- 5 Броды преодолевайте только шагом, после проверки дна и глубины — макс. 450 мм (Land Cruiser) / 400 мм (Mercedes X), примерно до середины колеса; при сомнениях не въезжайте. Никогда не останавливайтесь посередине.
- 6 Передвигайтесь только по дорогам с покрытием и грунтовым дорогам общего пользования, где въезд разрешён — не за пределами дорог, не в off-road парках, не на соревнованиях.
- 7 С установленной палаткой ездите всегда только в закрытом и зафиксированном состоянии, макс. 80 км/ч.
- 8 Бездорожье только в светлое время суток, боковой крен макс. 20°, неизвестный брод сначала пройдите пешком. Зимой используйте цепи противоскольжения согласно дорожным знакам на данной дороге.
- 9 Не буксируйте и не вытаскивайте чужие автомобили. Самостоятельное вытаскивание только за одобренные буксировочные проушины (Аварийная карта) и после согласования с нами.
- 10 **Застряли? Остановитесь и не буксуйте.** Откройте Аварийную карту (в бардачке): блокировка + понижающая передача, снизить давление, убрать материал, раскачивание макс. 3 попытки, колёса никогда не прокручивать дольше 3 с. Не получается, автомобиль сидит на брюхе или грозит опрокидывание → звоните круглосуточно **+420 723 707 958** и пришлите местоположение. Вытаскивание чужим автомобилем только после согласования с нами.

Нарушение правил 1, 3 и 5–10 = договорный штраф **13 000 CZK** + полное возмещение причинённого ущерба — не покрывается ни одним пакетом защиты.

Полный текст правил внедорожной езды — в Правилах аренды и договоре аренды. Аварийная карта — вытаскивание в бездорожье находится в бардачке автомобиля. Poutník — GM Rent&Diggers s.r.o., Plovární 478/1, 301 00 Plzeň, IČO 23741392 · honza@frantisekdron.cz · +420 723 707 958 · autapoutnik.cz